

**MirrorChrome®**

Schritt : 1

Den 2K Autolack RAL9005 oder RAL7043 ( hochglänzend ) 2:1 mit HS -Härter mischen und normal lackieren, dabei auf einen absolut guten Verlauf achten. Nicht zwischen schleifen oder berühren. Bei 65°C 30 Minuten einbrennen. 1 Tag abluften lassen (ohne einbrennen 2 Tage)

Schritt: 2

Den MirrorChrome Lack mit einer Spritzpistole (z.B. MiniJet) mit einer 0,8 mm Düse für kleine Teile, bzw. mit einer Spritzpistole mit 1,0 mm Düse für große Flächen in 3 - 4 Spritzgängen dünn lackieren. ( je nach Pistoleneinstellung)

Schritt : 3

Mit einer Polierwatte oder einem Mikrofasertuch leicht abpolieren. (auf Ecken und Kanten achten, nicht durchpolieren!) Bei 65°C 30 Minuten einbrennen. 1 Tag abluften lassen

Schritt: 4

ChromeKlarlack-HS Härter 3:1 mischen, keine Verdünnung zugeben!  
Mit einer 1,3 - 1,4 mm Düse in einem Nebelgang und einem deckenden Schlussgang lackieren. Bei 65°C 30 Minuten trocknen

*Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf lang jährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.*